



■ Displej a displejová tlačítka
Obsahuje několik řádků a stránek s informacemi o hovorech a funkcích dostupných prostřednictvím 6 tlačítek spojených s řádky displeje.

- Přesměrování telefonu:** stisknutí tlačítka s touto ikonou umožňuje naprogramovat nebo změnit přesměrování telefonů.
- Sluchátka připojena.**
- Naprogramovaná schůzka.**
- Režim Mute aktivní.**
- Telefonní přístroj zamknutý.**
- Zobrazovací tlačítka:** stisknutí zobrazovacího tlačítka aktivuje funkci, která je k němu přiřazena na displeji.

■ Navigační tlačítka

- Tlačítko OK:** umožňuje potvrdit jednotlivé volby a možnosti během programování nebo konfigurace.
- Navigátor Vpravo - Vlevo:** umožňuje procházet stránkami.
- Navigátor Nahoru - dolů:** umožňuje zobrazit obsah stránky.
- Tlačítko Zpět/Ukončit:** slouží k návratu do předchozí nabídky (krátké stisknutí) nebo k návratu na hlavní stránku (dlouhé stisknutí); během hovoru umožňuje přístup na jednotlivé hlavní stránky (Nabid, Info,...) a zpět na displej.

■ Hlavní stránka

Záložka "nabid.": obsahuje soubor funkcí a aplikací dostupných pomocí připojených symbolových tlačítek.
Záložka "osobni": obsahuje programovatelná linková tlačítka a také tlačítka přímého volání.

Záložka "info": obsahuje informace o telefonu a stavu funkcí: jméno, telefonní číslo, počet zpráv, stav návratu, upozornění na schůzku, ...

■ Zobrazení volání

Příchozí volání.

V průběhu hovoru.

Čekající hovor*.

V případě dvou simultánních volání je možno přecházet z jednoho volání na druhé stisknutím zobrazovacích tlačítek připojených ke každému z volání.

Navigátor Vpravo - Vlevo: umožňuje prohlížet volání.
Tlačítko OK: umožňuje přijmout vybrané volání.

■ Funkční tlačítka a programovatelná tlačítka

- Tlačítko Informace:** slouží k zobrazení informací o funkcích záložky « Nabid » a programování tlačítek záložky « Osobni ».
- Tlačítko Zprávy pro přístup k různým druhům pošty:** blikání tohoto tlačítka signalizuje novou hlasovou zprávu nebo novou textovou zprávu.
- Tlačítko « Opakování »:** pro volání posledního odchozího čísla.
- Programovatelné tlačítka (Tlačítka F1 a F2):** dioda svítí, když je funkce připojena k tlačítku aktivní.

■ Zvuková tlačítka

- Tlačítko zavěsit:** k ukončení hovoru.
- Tlačítko volné ruce (hands free)/Reproduktor:** pro uskutečnění hovoru nebo odpověď na volání bez zvednutí sluchátka.
 - Svítí nepřerušovaně v režimu volné ruce (hands free) nebo v režimu sluchátek (krátké stisknutí).
 - Bliká v režimu reproduktoru (dlouhé stisknutí).
- Tlačítko Interkom/Tajné:**
 - V průběhu hovoru: stisknete toto tlačítko, aby vás volaný účastník již neslyšel.
 - Stanice nečinná: po stisknutí tohoto tlačítka bude hovor automaticky přijat bez zvednutí sluchátka.
- Zvýšení nebo snížení hlasitosti reproduktoru, telefonního sluchátka nebo zvonění**

■ Přídavný modul

Vaše stanice může být vybavena přídavným modulem. Má k dispozici další tlačítka konfigurovatelná na funkční tlačítka, tlačítka linek, tlačítka volání, ...

Umístění štítků: Zvedněte kryt. Umístěte štítek pod blok tlačítek na správné místo a vraťte kryt nazpět.

Přizpůsobení vašeho telefonu

Funkce osobního nastavení telefonu jsou dostupné ze záložky «Nabid.».

Úprava vašeho osobního kódu

otevřete záložku « nabid. »

postupujte dle instrukcí zobrazených na displeji

Uzamknutí/odemknutí telefonního přístroje

otevřete záložku «nabid.»

dle instrukcí zobrazených na displeji vložte heslo a potvrďte

→ **telefonní přístroj je uzamknutý/odemknutý**

Nastavení vyzvánění

otevřete záložku «nabid.»

nastavte konfiguraci zvonění (melodií, hlasitost, režim,...) podle instrukcí zobrazených na displeji

Nastavení kontrastu obrazovky

otevřete záložku «nabid.»

zvětšit nebo zmenšit kontrast

změňte kontrast opakovaným stisknutím

Zaparkování externího hovoru

Zobrazení vašeho telefonního čísla

info

Číslo telefonu je zobrazeno na záložce « Info ».



Otevřete záložku « Info » pomocí navigačního tlačítka.

Telefonujte



zvedněte sluchátko

nebo



volné ruce (hands free)

nebo



naprogramované linkové tlačítko

nebo



volte požadované číslo



Pro externí hovory je třeba před číslem volaného účastníka zadat předvolbu pro obdržení vnější sítě.

Přijetí hovoru



zvedněte sluchátko

nebo



volné ruce (hands free)

nebo



stiskněte tlačítko připojené k ikoně « příchozí volání »

Opakovaná volba



opakované volání posledního čísla

Požadavek zpětného volání na obsazené lince

volaný účastník má obsazeno



zavěsit

Hlasová pošta

Vyzvednutí zpráv z hlasové pošty

Blikání tohoto tlačítka signalizuje novou hlasovou zprávu nebo novou textovou zprávu.



postupujte dle instrukcí zobrazených na displeji

stiskněte tlačítko « prohlížení hlasových a textových zpráv »

Přesměrovat volání

Přesměrování telefonu



stiskněte programovatelné tlačítko návratu (okamžitě, přístup k různým druhům pošty, nerušit, ...)

navolit číslo stanice příjemce

stiskněte tlačítko ok, pokud naprogramování není automaticky uloženo

Přesměrování hovorů do hlasové schránky



stiskněte tlačítko « odkaz na druhý pošty »

stiskněte tlačítko ok, pokud naprogramování není automaticky uloženo

Při návratu zrušte všechna přesměrování



pokud je třeba, potvrďte zrušení odkazu

stiskněte tlačítko « zrušení nebo deaktivace odkazu »

Seznamy

Volání účastníka pomocí jeho jména



zadejte první písmena jména

zvolte jméno v nabízeném seznamu

hovořte



nebo

zvolte jméno v nabízeném seznamu

hovořte

Naprogramování tlačítek volání

osobní



postupujte dle instrukcí zobrazených na displeji

stiskněte tlačítko volání nebo programovatelné tlačítko (f1 nebo f2) buď přímo, nebo prostřednictvím tlačítka

Volání přes naprogramovaná tlačítka volání

osobní



navigačním tlačítkem otevřete záložku « osobní »

vyhledejte účastníka mezi programovatelnými tlačítky volání

zavolat účastníky podle vašeho výběru


V průběhu hovoru

Vysílání v DTMF volbě

V některých případech hovorů je nutné, abyste zapnuli kódy DTMF volby, například v rámci hlasového serveru, automatického standardního režimu nebo v případě hovoru na dálku přes záznamník. Funkce je automaticky zrušena při ukončení hovoru.



v průběhu hovoru



zapnout

Volba dalšího účastníka během hovoru

Během rozhovoru můžete zavolat druhého účastníka.



nebo



volte požadované číslo

volte požadované číslo

Přepojení hovoru

Během rozhovoru můžete hovor přepojit na jinou stanicí



požadované číslo

Tříčlenná konference

Při hovoru s jedním z účastníků je hovor s druhým účastníkem odložen.



tříčlenná konference

zrušení konference a návrat k prvnímu účastníkovi

zavěšení obou účastníků

Záruka a ustanovení

V tomto dokumentu jsou popsány služby telefonních přístrojů v sortimentu Alcatel 4028/4029 připojených k systému Alcatel OmniPCX Office nebo Alcatel OmniPCX Enterprise. Další informace naleznete v návodu k obsluze přístroje Alcatel 4028 (terminál IP) nebo 4029 (digitální terminál). Obrat se na technického správce.

Pozor: Telefonní přístroj nikdy nesmí přijít do styku s vodou! K čištění telefonního přístroje použijte pouze lehké navlhčený hadřík. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla (trichloretylen, aceton atd.), hrozí nebezpečí poškození plastového povrchu telefonního přístroje. Nikdy nepoužívejte sprejové čisticí prostředky. Receptor telefonního sluchátka může přitahovat kovové předměty, které mohou být uchu nebezpečné.

Symbolová tlačítka nejsou smluvní a lze je změnit. Některé funkce telefonního přístroje závisí na konfiguraci systému a aktivaci softwarového klíče.

EC: Společnost Alcatel Business Systems tímto prohlašuje, že výrobek Alcatel 4028/4029 odpovídá podstatným požadavkům Směrnice 1999/5/CE Evropského parlamentu a Rady. Kopii originálu souhlasu s podmínkami můžete obdržet prostřednictvím technika provádějícího instalaci.

V zájmu uživatelů si firma Alcatel Business Systems vyhrazuje právo na změnu technických parametrů svých výrobků bez předchozího upozornění. Copyright © Alcatel Business Systems. 2004. Všechna práva vyhrazena.



3GV19003BZAA010450