

Přizpůsobení vašeho telefonu

Funkce osobního nastavení telefonu jsou dostupné ze záložky « Nabid. ».

Úprava vašeho osobního kódu

nabid.



otevřete záložku « Nabid. »



Uzamknutí/odemknutí telefonního přístroje

nabid.



otevřete záložku « Nabid. »

dle instrukcí zobrazených na displeji vložte heslo a potvrďte



Nastavení vyzvánění

nabid.



otevřete záložku « Nabid. »



Nastavení kontrastu obrazovky (Alcatel 4038)

nabid.



otevřete záložku « Nabid. »



zvětšit nebo zmenšit kontrast

změňte kontrast opakovaným stisknutím


Displej a displejová tlačítka

Obsahuje několik řádků a stránek s informacemi o vorech a funkcích dostupných prostřednictvím 10 tlačítek spojených s řádky displeje.



- Přesměrování telefonu:** stisknutí tlačítka s touto ikonou umožňuje naprogramovat nebo změnit přesměrování telefonů.
- Sluchátka připojena.**
- Naprogramovaná schůzka.**
- Režim Mute aktivní.**
- Telefonní přístroj zamknutý.**
- Zobrazovací tlačítka:** stisknutí zobrazovacího tlačítka aktivuje funkci, která je k němu přiřazena na displeji.

Navigační tlačítka



- Tlačítko OK:** umožňuje potvrdit jednotlivé volby a možnosti během programování nebo konfigurace.
- Navigátor Vpravo - Vlevo:** umožňuje procházet stránkami.
- Navigátor Nahoru - dolů:** umožňuje zobrazit obsah stránky.
- Tlačítko Zpět/Ukončit:** slouží k návratu do předchozí nabídky (krátké stisknutí) nebo k návratu na hlavní stránku (dlouhé stisknutí); během hovoru umožňuje přístup na jednotlivé hlavní stránky (Nabídka, Informace,...) a zpět na displej.

Hlavní stránka




Záložka nabídek: obsahuje soubor funkcí a aplikací dostupných pomocí připojených symbolových tlačítek.
Záložka osobních údajů: obsahuje programovatelná linková tlačítka a také tlačítka přímého volání.

Záložka informací: obsahuje informace o telefonu a stavu funkcí: jméno, telefonní číslo, počet zpráv, stav návratu, upozornění na schůzku, ...


Zobrazení volání




Příchozí volání.



V průběhu hovoru.



Čekající hovor.



V případě dvou simultánních volání je možno přecházet z jednoho volání na druhé stisknutím zobrazovacích tlačítek připojených ke každému z volání.

Navigátor Vpravo - Vlevo: umožňuje prohlížet volání.
Tlačítko OK: umožňuje přijmout vybrané volání.

Funkční tlačítka a programovatelná tlačítka



- Tlačítko Informace:** slouží k zobrazení informací o funkcích záložky « Nabid. » a programování tlačítek záložky « Osobní informace ».
- Tlačítko Zprávy pro přístup k různým druhům pošty:** Blikání tohoto tlačítka signalizuje novou hlasovou zprávu nebo novou textovou zprávu.
- Tlačítko « Opakování »:** pro volání posledního odchozího čísla.
- Programovatelné tlačítko (Tlačítka F1 a F2):** Dioda svítí, když je funkce připojena k tlačítku aktivní.

Telefonní sluchátko

Nastavení sklonu displeje

Svítilná dioda

- Zelená blikající: příchozí volání.
- Oranžová bliká: alarm.



Konektor pro připojení sluchátka, příslušenství hands free nebo reproduktoru

Znaková klávesnice

Zvuková tlačítka



Tlačítko zavěsit: k ukončení hovoru.



Tlačítko volné ruce (hands free)/Reproduktor: pro uskutečnění hovoru nebo odpověď na volání bez zvednutí sluchátka.

- Svítilná dioda bliká nepřerušovaně v režimu volné ruce (hands free) nebo v režimu sluchátka (krátké stisknutí).
- Bliká v režimu reproduktoru (dlouhé stisknutí).



Tlačítko Interkom/Tajné:

- V průběhu hovoru: stisknete toto tlačítko, aby vás volaný účastník již neslyšel.
- Stavice nečinná: po stisknutí tohoto tlačítka bude hovor automaticky přijat bez zvednutí sluchátka.



Zvýšení nebo snížení hlasitosti reproduktoru, telefonního sluchátka nebo zvonění.

Přídavný modul



Vaše stanice může být vybavena přídavným modulem. Má k dispozici další tlačítka konfigurovatelná na funkční tlačítka, tlačítka linek, tlačítka volání, ...

Umístění štítků: Zvedněte kryt. Umístěte štítek pod blok tlačítek na správné místo a vraťte kryt nazpět.

Zaparkování externího hovoru

Zobrazení vašeho telefonního čísla

Info

Číslo telefonu je zobrazeno na záložce « Info ».



Otevřete záložku « Info » pomocí navigačního tlačítka.

Telefonujte



zvedněte sluchátko

nebo



volné ruce (hands free)

nebo



naprogramované linkové tlačítko

nebo



volte požadované číslo



Pro externí hovory je třeba před číslem volaného účastníka zadat předvolbu pro obdržení vnější sítě.

Přijetí hovoru




zvedněte sluchátko

nebo



volné ruce (hands free)

nebo



stiskněte tlačítko připojené k ikoně « příchozí volání »

Opakovaná volba



opakované volání posledního čísla

Požadavek zpětného volání na obsazené lince

volaný účastník má obsazeno



zavěsit

Hlasová pošta

Vyzvednutí zpráv z hlasové pošty

Blikání tohoto tlačítka signalizuje novou hlasovou zprávu nebo novou textovou zprávu.



postupujte dle instrukcí zobrazených na displeji

stiskněte tlačítko « prohlížení hlasových a textových zpráv »



3GV19001BZAB010450

Přesměrovat volání

Přesměrování telefonu



navolit číslo stanice příjemce



stiskněte tlačítko OK, pokud naprogramování není automaticky uloženo

stiskněte programovatelné tlačítko návratu (okamžité, přístup k různým druhům pošty, nerušit, ...)

Přesměrování hovorů do hlasové schránky



stiskněte tlačítko OK, pokud naprogramování není automaticky uloženo

stiskněte tlačítko « odkaz na druhy pošty »

Při návratu zrušte všechna přesměrování



pokud je třeba, potvrďte zrušení odkazu

stiskněte tlačítko « zrušení nebo deaktivace odkazu »

Seznamy

Volání účastníka pomocí jeho jména



zadejte první písmena jména

zvolte jméno v nabízeném seznamu

hovořte



zvolte jméno v nabízeném seznamu

hovořte

Naprogramování tlačítek volání

Osobní



postupujte dle instrukcí zobrazených na displeji

stiskněte tlačítko volání nebo programovatelné tlačítko (F1 nebo F2) buď přímo, nebo prostřednictvím tlačítka

Volání přes naprogramovaná tlačítka volání

Osobní



navigačním tlačítkem otevřete záložku « Osobní »

vyhledejte účastníka mezi programovatelnými tlačítky volání

zavolat účastníky podle vašeho výběru

V průběhu hovoru

Vysílání v DTMF volbě


V některých případech hovorů je nutné, abyste zapnuli kódy DTMF volby, například v rámci hlasového serveru, automatického standardního režimu nebo v případě hovoru na dálku přes záznamník. Funkce je automaticky zrušena při ukončení hovoru.



v průběhu hovoru



nebo



zapnout

Volba dalšího účastníka během hovoru

Během rozhovoru můžete zavolat druhého účastníka.



nebo



první hovor je odložen

volte požadované číslo

volte požadované číslo

Přepojení hovoru

Během rozhovoru můžete hovor přepojit na jinou stanicí.



požadované číslo

Tříčlenná konference

Při hovoru s jedním z účastníků je hovor s druhým účastníkem odložen.



tříčlenná konference

zrušení konference a návrat k prvnímu účastníkovi

zavěšení obou účastníků

Záruka a ustanovení

V tomto dokumentu jsou popsány služby telefonních přístrojů v sortimentu Alcatel 4038-4039-4068 připojených k systému Alcatel OmniPCX Office nebo Alcatel OmniPCX Enterprise. Další informace naleznete v návodu k obsluze přístroje Alcatel 4038/4068 (terminál IP) nebo 4039 (digitální terminál). Obrat se na technického správce.

Pozor: Telefonní přístroj nikdy nesmí přijít do styku s vodou. K čištění telefonního přístroje použijte pouze lehce navlhčený hadřík. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla (trichloretylen, aceton atd.), hrozí nebezpečí poškození plastového povrchu telefonního přístroje. Nikdy nepoužívejte sprejové čisticí prostředky. Receptor telefonního sluchátka může přitahovat kovové předměty, které mohou být uchu nebezpečné.

Symbolová tlačítka nejsou smluvní a lze je změnit. Některé funkce telefonního přístroje závisí na konfiguraci systému a aktivaci softwarového klíče.

EC: Společnost Alcatel Business Systems tímto prohlašuje, že výrobek Alcatel 4038-4039-4068 odpovídá podstatným požadavkům Směrnice 1999/5/CE Evropského parlamentu a Rady. Kopii originálu souhlasu s podmínkami můžete obdržet prostřednictvím technika provádějícího instalaci.

Alcatel 4068

Tento přístroj využívá kmitočtového spektra, jehož použití není v zemích EU sjednoceno. Kmitočtové spektrum může být sdíleno jinými aplikacemi a jeho působení je omezeno následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobit škodlivé interference, (2) toto zařízení musí přijímat jakoukoliv interference, včetně interference, která může mít nežádoucí důsledek. Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřekračovalo emisní limity týkající se účinků vysokofrekvenční energie v hodnotě SAR (specifická hodnota absorpce) stanovené příslušnými zeměmi (Federal Communications Commission for the United-States).

V zájmu uživateli si firma Alcatel Business Systems vyhrazuje právo na změnu technických parametrů svých výrobků bez předchozího upozornění. Copyright © Alcatel Business Systems. 2004. Všechna práva vyhrazena.